


Boya

Boya Notra Nano

QuickStart Guide
快速操作指南
Guía de inicio rápido
Schnellstartanleitung
Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'avvio
クイックスタートガイド
Руководство по быстрому началу



Boya OS APP



- ① Microphone Array
マイクアレイ
麦克风阵列
- ② Indicator
表示灯
指示灯
- ③ Record Button
録音ボタン
录音键
- ④ USB-C Port
Type-Cポート
Type-C接口

Status Indicator / 表示灯 / 指示灯

Solid red Recording	赤色に点灯 録音中	红灯常亮 录音中
Solid purple Charging	紫色に点灯 充電中	紫灯常亮 充电中
Flashing purple Battery level below 10%	紫色に点滅 バッテリー残量10%未満	紫灯闪烁 电量低于 10%
Solid green Fully charged	緑色に点灯 充電完了	绿灯常亮 已充满
Flashing red and white alternately Updating firmware	赤色と白色が交互に点滅 ファームウェア更新中	红白灯交替闪烁 固件升级中
Flashing yellow Connecting to Wi-Fi	黄色に点滅 Wi-Fiに接続中	黄灯闪烁 Wi-Fi连接中
Solid yellow Transferring files over Wi-Fi	黄色に点灯 Wi-Fi経由でファイルを転送中	黄灯常亮 Wi-Fi传输文件中
Flashing blue Bluetooth pairing	青色に点滅 Bluetoothペアリング中	蓝灯闪烁 蓝牙配对中
Solid blue Bluetooth headphones connected	青色に点灯 Bluetoothイヤホン接続済み	蓝灯常亮 蓝牙耳机已连接
Off Powered off	消灯 電源オフ	熄灭 已关机

Device Binding / 製品登録 / 产品绑定

1

Scan the QR code below to download the Boya OS APP and complete registration.
下記QRコードをスキャンし、Boya OSアプリをダウンロードして登録してください。
扫描下方二维码，下载Boya OS APP并完成注册。

2

Press the Record button to turn on the device. Fully charge the device before first use. Please fully charge the device before first use.
録音ボタンを押してデバイスの電源を入れます。初めて使用前に、デバイスを満充電してください。
短按录音按键开启设备。首次使用前请将设备充满电。

3

Open the Boya OS APP and follow the instructions to pair the device.
Boya OSアプリを開き、案内に従ってデバイス登録を行ってください。
打开Boya OS APP，按照提示绑定设备。


Start Recording / 録音開始 / 开始录音

Ambient Recording / 環境音録音 / 环境录音






Long-press the Record button until the device vibrates once
デバイスが1回振動するまで録音ボタンを長押しします
长按录音按键直至设备震动1次


Earphone Recording / イヤホン録音 / 耳机录音



Connect the device to a computer or phone via a USB cable, and pair the device with a Bluetooth headset using the Boya OS APP. Long-press the Record button until the device vibrates once
USBケーブルでデバイスとPC又はスマホを接続し、Boya OSアプリでデバイスとBluetoothイヤホンとのペアリングを行ってください。デバイスが1回振動するまで録音ボタンを長押しします
使用USB线连接设备和电脑或手机，并通过Boya OS APP将设备与蓝牙耳机配对，长按录音按键直至设备震动1次

Wearing Method / 装着方法 / 佩戴方式





Start Recording / 録音開始 / 开始录音

long-press the Record button until the device vibrates once.
デバイスが1回振動するまで録音ボタンを長押しします
长按录音按键直至设备震动1次

Stop Recording / 録音終了 / 结束录音

During recording, long-press the Record button until the device vibrates twice.
デバイスが2回振動するまで、録音ボタンを長押しします。
录音过程中，长按录音按键直至设备震动2次


Highlight / ワンタッチマーキング / 一键标记

During recording, short-press the Record button to highlight a specific moment.
録音中に録音ボタンを短押しすると、重要な瞬間をマークできます
录音过程中，短按录音键可标记重要时刻

Transfer Files / ファイル転送 / 传输文件

After recording, open the Boya OS APP and connect to the device;
files will automatically transfer from the device to your phone.
Bluetooth is the default transfer method, or you can select Fast Transfer. When Fast Transfer is enabled, files will transfer via Wi-Fi.
Once the transfer is complete, Wi-Fi turns off automatically, and the device reverts to Bluetooth connection mode.

録音終了後、Boya OSアプリを開いてデバイスを接続すると、ファイルが自動的にデバイスからスマートフォンに転送されます。デフォルト設定としてBluetooth転送となりますが、快速転送を選択することも可能です。快速転送を有効にするとWi-Fi経由でファイル転送が行われ、転送完了後Wi-Fiは自動でオフになり、デバイスはBluetooth接続モードに戻ります。录音结束后，打开Boya OS APP并连接设备，文件将自动从设备传输到手机。默认传输方式是蓝牙传输，您也可以选择快传，快传开启后将通过Wi-Fi进行文件传输，传输完成后WiFi自动关闭，设备恢复到蓝牙连接模式。



Specifications / 仕様/ 规格

Dimensions サイズ 尺寸	31 × 34 × 14 mm
Weight 重量 重量	24 g
Recording Mode 録音モード 录音模式	Ambient / Bluetooth 環境音 / Bluetooth 环境录音 / 蓝牙
Storage ストレージ 存储	8 GB Local 8 GB 本体ストレージ 8 GB 本地存储
File Transfer ファイル転送 文件传输	Bluetooth, Wi-Fi 蓝牙、Wi-Fi
Microphones マイク 麦克风	1 MEMS
Pickup Range 集音距離 拾音距离	5 m
Noise Cancellation ノイズキャンセリング 降噪	Yes (AI-powered, up to -30 dB) あり (AI 搭載、最大 -30 dB) 支持 (AI 降噪、最高 -30 dB)
App and Web Acces アプリ・Web アクセス App 与网页访问	Yes
Export File Formats 出力ファイル形式 导出文件格式	MP3, WAV, TXT, DOCX, PDF, Markdown, JPEG, SRT
Battery Life バッテリー持続時間 续航时间	16 hours 16 時間 16 小时
Charging 充電 充电方式	USB-C (full charge in 2 hours) USB-C (約 2 時間でフル充電) USB-C (约 2 小时充满)

ENGLISH

Start Recording, long-press the Record button until the device vibrates once.
Stop Recording, long-press the Record button until the device vibrates twice.
During recording, short-press the Record button to highlight a specific moment.
Note: Please download the Boya OS APP and bind the device before first use.

日本語

録音開始: デバイスが1回振動するまで録音ボタンを長押しします
録音終了: デバイスが2回振動するまで録音ボタンを長押しします
録音中: 録音ボタンを短押しすると、特定の瞬間をマークできます
ご注意: 初めてご利用の際は、まず「Boya OS」アプリをダウンロードし、デバイスとペアリングしてください

简体中文

开始录音，长按录音按键直至设备震动1次
结束录音，长按录音按键直至设备震动2次
录音过程中，短按录音键可标记重要时刻
注意：首次使用请先下载 Boya OS APP并绑定设备

ESPAÑOL

Iniciar grabación: mantén presionado el botón de Grabación hasta que el dispositivo vibre una vez.
Detener grabación: mantén presionado el botón de Grabación hasta que el dispositivo vibre dos veces.
Durante la grabación: pulsa brevemente el botón de Grabación para resaltar un momento específico.
Nota: Antes del primer uso, descarga la aplicación Boya OS y vincula el dispositivo.

DEUTSCH

Aufnahme starten Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt bis das Gerät einmal vibriert
Aufnahme beenden Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt bis das Gerät zweimal vibriert
Während der Aufnahme können Sie durch kurzes Drücken der Aufnahmetaste wichtige Momente markieren
Bitte laden Sie vor der ersten Verwendung die Boya OS APP herunter und binden Sie das Gerät

FRANÇAIS

Commencez l'enregistrement en appuyant longuement sur le bouton Enregistrer jusqu'à ce que l'appareil vibre à une fois.
Arrêtez l'enregistrement en appuyant longuement sur le bouton Enregistrer jusqu'à ce que l'appareil vibre à deux fois.
Pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton Enregistrer pour marquer un moment précis.
Remarque: veuillez télécharger l'application Boya OS et appairez l'appareil avant la première utilisation.

ITALIANO

Per avviare la registrazione, premere a lungo il pulsante Registra finché il dispositivo non vibra una volta.
Per interrompere la registrazione, premere a lungo il pulsante Registra finché il dispositivo non vibra due volte.
Durante la registrazione, premere brevemente il pulsante Registra per evidenziare un momento specifico.
Nota: Si prega di scaricare l'APP Boya OS e associare il dispositivo prima del primo uso.

РУССКИЙ

Начало записи: удерживайте кнопку записи, пока устройство не свибрирует один раз.
Окончание записи: удерживайте кнопку записи, пока устройство не свибрирует два раза.
Во время записи: кратковременное нажатие кнопки записи помечает определенный момент.
Примечание: Перед первым использованием скачайте приложение Boya OS APP и привяжите устройство.